SIMPLY

MANUEL D'UTILISATION
CAFETIÈRE



Modèle: 503801

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
veuillez lire attentivement ces instructions et conservez-les
pour consultation ultérieure.

AVERTISSEMENT

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et conservez-les pour référence. Si vous transmettez cet appareil à une autre personne, assurez-vous également de bien transmettre ces instructions.

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
2. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
4. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
5. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
6. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

7. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- des fermes ;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

8. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
9. L'appareil ne doit pas être immergé.
10. Cette cafetière ne doit pas être placée à l'intérieur d'un meuble lorsqu'elle est en cours d'utilisation.
11. MISE EN GARDE: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation du produit.
12. La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
13. En ce qui concerne les instructions pour le nettoyage de l'appareil, se référer à la section « NETTOYAGE ET ENTRETIEN » ci-après dans ce manuel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
2. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. Branchez toujours votre appareil sur une prise reliée à la terre.
4. N'utilisez pas l'appareil :
   - lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e),
   - si l'appareil est tombé ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.
5. Débranchez toujours la fiche de la prise murale :
   - après l'utilisation
   - en cas de dysfonctionnement
   - avant le nettoyage
6. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
7. Pour ne pas endommager le cordon, ne le faites pas passer sur des coins ou des bords tranchants.
8. Tenez l'appareil ou le cordon éloigné des surfaces chaudes (telles que les plaques du four) ou des flammes.
9. N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité et ne l'utilisez pas avec les mains mouillées.
10. Versez uniquement de l'eau froide dans le réservoir de l'appareil. Si vous souhaitez préparer plusieurs cycles de café, laissez l'appareil refroidir avant de remplir à nouveau le réservoir d'eau froide. Arrêtez la cafetière pendant environ 5 minutes avant le cycle suivant.
11. Ne versez pas d'eau lorsque vous avez allumé l'appareil. La plaque chauffante est chaude lorsque la cafetière est allumée. N'y touchez pas – risque de graves brûlures !

PRECAUTIONS PARTICULIERES

- La plaque chauffante est chaude lorsque la cafetière est allumée. N'y touchez pas – risque de graves brûlures !
- Les surfaces chauffantes peuvent émettre de la chaleur résiduelle après utilisation. Attendre que l'appareil ait refroidi avant de la manipuler.
- N'allumez pas la cafetière si vous n'avez pas positionné la verseuse sur la plaque chauffante.
- Ne versez pas d'eau lorsque vous avez allumé l'appareil.
- N'utilisez pas la verseuse en verre si elle est fissurée ou si la poignée est lâche ou affaiblie.
- Ne placez pas la verseuse chaude sur une surface froide.
- Ne déplacez pas la cafetière tant qu'il y a de l'eau à l'intérieur.
- Ne mettez rien d'autre que du café moulu dans le filtre à café.
- Ne faites pas fonctionner votre cafetière sans eau.
- La verseuse ne peut en aucun cas être placée dans un four à micro-ondes pour réchauffer le café.
- Si vous souhaitez préparer plusieurs cycles de café, laissez l'appareil refroidir avant de remplir à nouveau le réservoir d'eau froide. Arrêtez la cafetière pendant environ 5 minutes avant le cycle suivant.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



1. Couvercle
2. Réservoir d'eau
3. Interrupteur marche/arrêt
4. Socle verseuse
5. Verseuse
6. Support de filtre rotatif
7. Couvercle du support rotatif

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Rincez soigneusement à l'eau chaude toutes les pièces démontables de la cafetière.
2. Remplissez le réservoir (2) d'eau froide jusqu'au niveau maximum indiqué.
3. Laissez la cafetière fonctionner deux cycles en utilisant uniquement de l'eau (sans café).

PRÉPARATION DU CAFÉ

1. Placez la cafetière sur une surface stable et plane.
2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale équipée d'une terre.
3. Remplissez la verseuse (5) d'eau froide.
4. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau (1) et versez l'eau jusqu'à ce que l'indicateur du niveau indique le nombre de tasses désiré. Fermez le couvercle.

Assurez-vous que le niveau d'eau n'est pas plus bas que la marque minimum (2 tasses) et pas plus haut que la marque maximum (MAX) du réservoir d'eau.



ATTENTION : RISQUE DE BRULURES !!
LA VERSEUSE DEVIENT TRES CHAUDE LORS DU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL. DE CE FAIT, SAISISSEZ-LA VERSEUSE UNIQUEMENT PAR LA POIGNÉE. NE TOUCHEZ PAS LES SURFACES CHAUDES DE L'APPAREIL.

5. Mettez la quantité requise de café moulu dans le filtre permanent ou dans un filtre en papier n° 1X4. Répartissez le café de façon égale.
6. Posez la verseuse sur la plaque chauffante (4).
7. Positionnez l'interrupteur Marche/Arrêt (3) sur « I » (Marche). Le voyant de l'interrupteur s'allume et le café commence à couler dans la verseuse après quelques secondes.

Important : N'ouvrez pas le couvercle pendant la préparation du café. De la vapeur d'eau ainsi que de l'eau chaude peuvent être éjectées : Risque de brûlures !

8. Après sa préparation, le café sera conservé au chaud tant que la verseuse restera sur la plaque chauffante, l'appareil restant allumé en position "maintient au chaud" pendant 40 minutes, puis s'éteindra automatiquement..
9. Pour éteindre la cafetière immédiatement, vous pouvez également positionner l'interrupteur Marche/Arrêt (3) sur « 0 » (Arrêt) puis débranchez l'appareil.

SYSTÉME ANTI-GOUTTE

Votre cafetière est munie d'un système anti-goutte : pendant la préparation du café, vous pouvez retirer la verseuse pour une courte période et vous servir une tasse de café. En retirant la verseuse de la plaque chauffante, l'écoulement du café s'arrête momentanément. Replacez la verseuse sur la plaque dans un délai de 30 secondes afin d'éviter un écoulement intempestif.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez la cafetière et laissez-la refroidir avant de procéder à son nettoyage.
- N'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Retirez le porte-filtre (6) en le faisant pivoter vers l'extérieur et en le tirant doucement vers le haut.
- Le porte-filtre de votre cafetière est amovible afin de pouvoir le nettoyer plus facilement mais aussi pour vous éviter de manipuler le filtre en papier sale.
- Nettoyez les pièces amovibles de la cafetière (porte-filtre, verseuse et éventuellement le filtre permanent) à l'eau chaude savonneuse. Rincez à l'eau claire et séchez soigneusement.

- Vous pouvez essuyer le corps de l'appareil (y compris la plaque chauffante) avec une éponge légèrement humide.
- N'utilisez pas de solutions de nettoyage abrasives ou agressives.
- Après l'utilisation, rangez l'appareil dans un endroit propre et sec.

DÉTARTRAGE

- Nous vous conseillons de détartrer votre appareil régulièrement pour le garder en bon état.
- La fréquence de détartrage est fonction de la dureté de l'eau et de la fréquence d'utilisation de l'appareil. En utilisation quotidienne, nous vous recommandons de détartrer votre cafetière une fois tous les deux mois.
- Vous pouvez utiliser un détartrant spécial cafetière, liquide ou en poudre, vendu dans le commerce. Dans ce cas, veuillez-vous reporter aux instructions fournies par le fabricant du produit détartrant.
- Ensuite, faites fonctionner la cafetière 2 à 3 fois sans café pour bien la rincer.

GUIDE DE DEPANNAGE

ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT	CAUSE	SOLUTION
La cafetière ne fonctionne pas.	L'alimentation est coupée.	Vérifiez la présence de courant à la prise. Rebranchez l'appareil.
	La machine n'est pas allumée.	Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt".
Le café goutte sur la plaque chauffante une fois la verseuse retirée.	Le système stoppe-gouttes est grippé.	Nettoyez le système stoppe-gouttes sous l'eau chaude tout en l'actionnant à plusieurs reprises.
Le café ne s'écoule pas.	La verseuse est mal placée sur la plaque chauffante.	Positionnez correctement la verseuse.
Le café déborde du support filtre.	Le support-filtre est mal positionné.	Enfichez le support-filtre jusqu'en butée basse.
	La quantité de café dans le filtre est trop importante.	Réduisez la quantité de café.
Le café a mauvais goût.	Le café utilisé n'est pas adapté à l'appareil.	Utilisez du café moulu spécial filtre. Veillez à ne pas laisser votre café s'éventer.
	Le rinçage est insuffisant après détartrage ou nettoyage.	Rincez à nouveau abondamment.
Le café s'écoule lentement.	L'appareil est entartré.	Procédez au détartrage de l'appareil (Cf rubrique "Nettoyage et détartrage").
L'eau coule sur le plan de travail.	Vous avez dépassé la graduation maximale du réservoir d'eau.	Ne dépassez jamais la graduation maximale.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CODIN:	503801
Tension	220-240V~ 50-60Hz
Puissance	750W
Capacité	1,25 litre (10 tasses)
Filtre papier:	Type 1X4
Porte-filtre amovible:	OUI
Système anti-gouttes:	OUI
Poids:	1,07 Kg
Dimensions:	255 x 162 x 288mm
Consommation d'énergie à l'arrêt:	0,42W
Arrêt automatique / délai de mise en veille:	38 min



Informations sur le traitement des déchets pour les consommateurs d'équipements électriques et électroniques.
Ce logo indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires, il doit faire l'objet d'un tri sélectif. Il doit être déposé dans un point de collecte agréé pour le traitement et la valorisation des équipements électriques et électroniques. Veuillez-vous adresser à votre déchèterie, votre municipalité ou votre intercommunale de gestion des déchets

CONDITIONS DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.
(* : Sur présentation du ticket de caisse)

Importé et distribué par
B&M France SAS
8 Rue du Bois Joli, 63800 Cournon d'Auvergne, France
www.bmstores.fr
Informations à conserver
Fabriqué en Chine
Vos droits légaux ne sont pas affectés
Tous les noms sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Pour obtenir le manuel d'utilisation sous format numérique ;
veuillez contacter le service clientèle de B&M France SAS (www.bmstores.fr)