GOODMANS504200说明书 2026年2月3日改第2页和第3页
145x210mm 黑白印刷 装订 2024-03-26 鸿杰印刷

Goodmans

MANUEL D'UTILISATION

APPAREIL À RACLETTE
Pour 2 personnes
400W



Modèle: 504200

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions et conservez-les pour consultation ultérieure

AVERTISSEMENT

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et conservez-les pour référence. Si vous transmettez cet appareil à une autre personne, assurez-vous également de bien transmettre ces instructions.

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
2. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
4. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
5. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
6. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
7. Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne laissez jamais l'appareil en fonctionnement sans surveillance.
8. Les surfaces accessibles peuvent être portées à haute température lorsque l'appareil est en marche.
9. Ne jamais insérer d'ustensiles en métal dans la machine. RISQUE DE CHOCS ELECTRIQUES !
10. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Numéro de modèle :	504200
Tension:	220-240V~ 50-60Hz
Puissance:	400 Watts
Consommation d'énergie à l'arrêt:	0W

MISE AU REBUT



Informations sur le traitement des déchets pour les consommateurs d'équipements électriques et électroniques.

Ce logo indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires, il doit faire l'objet d'un tri sélectif. Il doit être déposé dans un point de collecte agréé pour le traitement et la valorisation des équipements électriques et électroniques. Veuillez-vous adresser à votre déchèterie, votre municipalité ou votre intercommunale de gestion des déchets

CONDITIONS DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

(* : Sur présentation du ticket de caisse)

Importé et distribué par
B&M France SAS
8, Rue du bois joli, 63800 Cournon d'Auvergne
France
www.bmstores.fr
Indications à conserver
Fabriqué en Chine
Vos droits légaux ne sont pas affectés
Tous les noms sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs
Pour obtenir le manuel d'utilisation sous format numérique ;
veuillez contacter le service clientèle de B&M France SAS (www.bmstores.fr)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débrancher l'appareil à raclette et laisser-le refroidir complètement avant de procéder à son nettoyage.

- ATTENTION ! N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide!
- Retirer les aliments cuits en appliquant une petite quantité d'eau tiède mélangée à un détergent doux sur la plaques de cuisson et les poêlons, essuyer avec une serviette en papier.
- Essuyer le boîtier de l'appareil avec un chiffon doux et humide et sécher soigneusement.

REMARQUE:

- l'appareil doit être nettoyé après chaque utilisation.
- Ne pas mettre la plaque de cuisson et les poêlons au lave-vaisselle.
- Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou d'objets pointus (brosse à récurer, couteau, etc.) pour le nettoyage.

RANGEMENT

Débrancher l'appareil de secteur 230V.
Assurez-vous que l'appareil soit froid, propre et sec.
Ne jamais stocker l'appareil lorsqu'il est mouillé.
Ne jamais enrouler le cordon trop fermement autour de l'appareil; enrouler sans serrer pour éviter de l'endommager.

ou par un système de commande à distance séparé.

11. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- des fermes ;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

12. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
13. En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous dans la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN"



ATTENTION SURFACE CHAUDE!
LES SURFACES SONT SUSCEPTIBLES DE DEVENIR CHAUDES AU COURS DE L'UTILISATION.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Pour usage en intérieur uniquement. Ne pas utiliser en extérieur.
2. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. Branchez toujours votre appareil sur une prise reliée à la terre.
4. N'utilisez pas l'appareil :

- lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e),
- si l'appareil est tombé ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.

5. Débranchez toujours la fiche de la prise murale :

- après l'utilisation
- en cas de dysfonctionnement
- avant le nettoyage

6. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
7. Pour ne pas endommager le cordon, ne le faites pas passer sur des coins ou des bords tranchants.
8. Tenez l'appareil ou le cordon éloigné des surfaces chaudes (telles que les plaques du four) ou des flammes.
9. N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité et ne l'utilisez pas avec les mains mouillées.

10. Découpez la viande en petits morceaux. Cela permet de réduire le temps de cuisson. Hachez la viande crue et servez-la sur un plat. Vos invités peuvent alors choisir la quantité de viande qu'ils désirent griller sur la plaque de cuisson.

Astuce: Préparez votre viande à l'avance (sortez-la du réfrigérateur, et laissez-la atteindre la température ambiante avant de la placer sur la plaque du gril), afin de donner à votre viande un résultat plus uniforme. Cela évitera également à la plaque du gril de se déformer si la viande et les autres aliments sont trop froids.

11. Une fois que le fromage est fondu et les accompagnements sont prêts, utilisez une spatule pour servir le fromage fondu sur les pommes de terre.
12. Ajoutez des condiments tels que des cornichons, des oignons ou de la sauce pour agrémenter les saveurs.

Profitez de votre délicieux repas à raclette avec votre famille ou vos amis !

Après utilisation, assurez-vous d'éteindre l'appareil et de le débrancher.

CONSEILS DE PRÉPARATION:

1. Placez l'appareil à raclette au milieu de la table.
2. Après avoir branché l'appareil, appuyez sur l'interrupteur pour l'allumer. Le voyant lumineux s'allume. Toujours laisser l'appareil préchauffer au préalable pendant 10 minutes minimum avant de démarrer la cuisson. Après le préchauffage, l'appareil est prêt à l'emploi.
3. Assurez-vous d'avoir une sélection variée de fromages à raclette, tels que le fromage raclette traditionnel, le fromage suisse, le fromage de chèvre, etc.
4. Coupez les fromages en tranches fines et préparez les autres ingrédients en portions adaptées.
5. Ajoutez une tranche de fromage dans chaque poêlon.
6. Vous pouvez également ajouter d'autres ingrédients tels que des légumes ou de la charcuterie dans les poêlons, selon vos préférences.
7. Une fois que l'appareil est préchauffé, placez les poêlons à raclette sous les éléments chauffants.
8. Laissez les poêlons sous les éléments chauffants pendant quelques minutes jusqu'à ce que le fromage fonde.
9. Pendant ce temps, vous pouvez faire frire des œufs, des pommes de terre cuites ou d'autres ingrédients sur la plaque de cuisson.

PRECAUTIONS PARTICULIERES:

- Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable, sûre, sèche et horizontale.
- Cet appareil ne doit pas être placé sur ou près de surfaces potentiellement chaudes (telles que des plaques de cuisson au gaz ou à l'électricité).
- Ne toucher aucune partie de l'appareil qui peut devenir chaude sous risque de blessures.
- Graisser légèrement la plaque de cuisson avec une huile de cuisson avant d'ajouter la nourriture, cela facilitera le retournement des aliments.
- Ne pas utiliser d'objets abrasifs avec cet appareil; utilisez uniquement des spatules en plastique ou en bois résistantes à la chaleur pour éviter d'endommager la surface antiadhésive.
- Ne pas laisser les ustensiles sur la plaque de cuisson.
- Ne pas couper les aliments sur la plaque de cuisson avec un couteau ou d'autres ustensiles en métal.
- Débrancher l'appareil du réseau 230V en fin d'utilisation, lorsqu'il est laissé sans surveillance et avant de le nettoyer.
- Les surfaces chauffantes peuvent émettre de la chaleur résiduelle après utilisation. Attendre que l'appareil ait refroidi avant de le manipuler.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



1. Interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux
2. Plaque de cuisson
3. Poêlon

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirez l'appareil de la boîte. Retirez l'emballage de l'appareil.
- Remettez les emballages dans le carton et conservez le tout pour référence ultérieure.
- Nettoyez les surfaces extérieures en plastique avec un chiffon doux et humide et laissez-les bien sécher.
- Nettoyez la plaque de cuisson et les poêlons à l'eau chaude savonneuse, rincez puis séchez soigneusement.

UTILISATION

Remarque: Lors de la première utilisation, une légère odeur ou un peu de fumée peuvent être émises. Ceci est normal et disparaîtra rapidement. Prévoyez une ventilation suffisante autour de l'appareil.